

TABELLA DISTANZIATORI STANDARD INTERNAZIONALE

CATENE mm	TABELLA PER IL CALCOLO DEI DISTANZIATORI PER DOPPIE GUIDE															
	Distanza «X» tra le due cave mm															
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	-	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Distanziatore mm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15